

# 希釈方法

「カーボクリニックウォーター500（以下「CCW500」と言う。）」を100ppmへ希釈する方法についてご紹介します。

## 1. 用意するもの

- ・ CCW500（500ppm、内容量1リットル）
- ・ ポリタンク
- ・ 水道水

## 2. 希釈のやり方

- （1）ポリタンクにCCW500を全て入れる。
- （2）その後、空になったCCW500のペットボトルに水道水を入れ、それをポリタンクに全て入れる。
- （3）（2）を4回繰り返すことで、5リットルの100ppm次亜塩素酸水が完成する。
- （4）完成した5リットルの水面に目印をつける。
- （5）2回目以降は、CCW500を全て入れ、蛇口などから直接5リットルの目印まで水道水を入れる。

## 3. 注意点など

- ・ 希釈についてはご自身の責任において行ってください。
- ・ 希釈時は、原液1リットルを使い切ってください。
- ・ 先ずは、100ppmまたは200ppmへ希釈し、使用用途に合わせ更に希釈し（50ppmなど）ご使用する事をオススメします。
- ・ 安定したpH値を保つため、遮光性容器を利用する事をオススメします。
- ・ 希釈時に使用する水や水温によりpH値は変動します。
- ・ 水以外との混合または併用は絶対にしないでください。
- ・ 飲料ではありません。
- ・ 長時間紫外線に当たると中性に戻るため除菌力が低下します。
- ・ 直射日光を避け、子供の手の届かない場所で保管してください。